

## Handleiding instellen code kofferriem

De standaard code staat ingesteld op 000 (in sommige gevallen 011)



Open de sluiting/gesp.



Druk op de witte knop in de sluiting/gesp.



Verander de code terwijl de knop is ingedrukt, zodra u klaar bent, kunt u de knop loslaten en is de code naar uw wens ingesteld.

